



ЕАС

Руководство по эксплуатации

РЕЗЧИК ШВОВ

Модели CS-2415E CS-3215E



Сплитстоун

Москва, ул. Молодежная, 4, подъезд 16а
тел. (495) 938 26 74, факс (495) 938 26 82
www.splitstone.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1 Описание и принцип работы	
1.1 Назначение	6
1.2 Техническая характеристика	6
1.3 Устройство и принцип работы	7
1.4 Блок управления	10
1.5 Маркировка	12
1.6 Выбор алмазного инструмента	13
2 Использование по назначению	
2.1 Эксплуатационные ограничения	15
2.2 Меры безопасности	16
2.3 Подготовка к работе	17
2.4 Порядок работы	21
2.5 Действия в экстремальных ситуациях	22
3 Техническое обслуживание	
3.1 Общие указания	23
3.2 Меры безопасности	24
3.3 Порядок технического обслуживания	
3.3.1 Техническое обслуживание двигателя	25
3.3.2 Проверка приводных ремней	25
3.3.3 Натяжение приводных ремней	25
3.3.4 Замена приводных ремней	27
3.3.5 Техническое обслуживание винтовой пары подъемного механизма	28
3.3.6 Техническое обслуживание колес	28
3.3.7 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов	29
4 Текущий ремонт	
4.1 Общие указания	30
4.2 Меры безопасности	30
4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения	31
5 Хранение и транспортирование	32
6 Каталог запасных частей	33



При покупке резчика швов (далее резчик) необходимо:

- проверить комплектность в соответствии с Паспортом изделия;
- «Свидетельство о приемке» и «Отметка о продаже» (см. Паспорт) должны иметь соответствующие отметки Изготовителя и быть заверены Продавцом с указанием даты продажи изделия - это определяет действие гарантийных обязательств Изготовителя;
- проверить исправность резчика путем пробного запуска.

С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств, в резчиках постоянно производятся конструктивные изменения. В связи с этим возможны расхождения между текстом, рисунками и фактическим исполнением резчика, о чем потребителю не сообщается. Все изменения учитываются при переиздании.



Перед началом эксплуатации резчика внимательно изучите настоящее Руководство. Неукоснительно следуйте их рекомендациям в процессе работы - это обеспечит надежную работу техники и безопасные условия труда оператора.

К работе с резчиком допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с нижеуказанными нормативными документами.

Обучение рабочих безопасности труда должно происходить в соответствии с ГОСТ 12.0.004 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Запрещается эксплуатация резчика лицами в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию.

При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с:

- ГОСТ 12.3.033 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 12.2.011 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01 «Правила пожарной безопасности в РФ».



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации и/или самостоятельного ремонта изделия



1.1 Назначение

- Резчики предназначены для нарезки конструкционных и технологических швов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона, специальных видов монолитных покрытий полов, других конструкционных и отделочных строительных материалов. При проведении дорожных строительных и ремонтных работ резчики применяются для создания температурных швов, вскрытия коммуникационных каналов, обрезки кромок дорожного покрытия.
- Резчики предназначены для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от -10°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 100 %.

1.2 Техническая характеристика


Таблица 1

Модель	CS – 2415E	CS – 3215E
Диаметр алмазного инструмента, мм	600	800
Максимальная глубина реза, мм	220	320
Диаметр посадочного отверстия, мм		25,4
Частота вращения алмазного инструмента, мин ⁻¹	2280	1730
Модель электродвигателя		АИР 132 М2
Мощность электродвигателя, кВт		11
Род тока		Переменный, трехфазный
Напряжение электропитания, В		380
Частота, Гц		50
Емкость водяного бака, л		20
Количество и тип ремней ременной передачи		5 ремней клиновых AV10x1025La, Gates 6221 (XPZ 1013)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм		
- транспортные (со снятыми водилом и указателем)		
- рабочие	1310 x 755 x 1100 1480 x 755 x 1325	1410 x 755 x 1100 1580 x 755 x 1325
Масса снаряженная (с грузом), кг		
- без воды	233	238
- с водой	253	258

- Уровень шума не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003.
- Уровень вибрации на рукоятках водила не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.012.



1.3 Устройство и принцип работы



Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика CS-2415E	Входит в состав резчика CS-3215E
1	71459	Рама CS3213-M.100	+	+
2	71451	Моторама CS3213-M.010	+	+
3	40635	Водило CS18.42.000	+	+
4	71484	Шпиндель CS3213-M.300	+	+
5	71438	Кожух инструмента CS2413-M.100	+	
	71490	Кожух инструмента CS3213-M.400		+
8	71480	Винт CS3213-M.220	+	+
9	71482	Тяга CS3213-M.230	+	+
10	71478	Рычаг CS3213-M.210	+	+
12	71454	Ограждение планшайбы CS3213-M.020	+	+
14	40644	Указатель CS18.46.000	+	+
16	4655	Бак 146M.11.100A	+	+
21	71857	Блок управления 11 кВт БУ11-МР.000	+	+
22	71447	Ограждение передачи CS3213-M.001	+	+
23	71444	Шкив CS2415E-M.001	+	
	71496	Шкив CS3215E-M.001		+
27	71439	Крышка CS2413-M.101	+	
	71491	Крышка CS3213-M.401		+
44	71486	Шкив CS3213-M.302	+	+
45	71487	Планшайба внутренняя CS3213-M.303	+	+
46	71488	Планшайба наружная CS3213-M.304	+	+
49	3860	Электродвигатель АИР 132 М2 (АД 132 М2) IM1081, N=11кВт, n=3000об/мин	+	+
51	3386	Ремень клиновой AV10x1025La, Gates 6221 (XPZ 1013)	+	+
52	71823	Силовой разъем PCE "Twist" 2242-6 (3P+E 32A 400V IP67)	+	+
53	81297	Рукоять руля с/х "Буран" код 110300011	+	+
63	3375	Гайка 120-3103018 (M20x1,5-6H.8.016)	+	+
64	3376	Гайка 120-3103019 (M20x1,5LH-6H.8.016)	+	+
66	71503	Корпусной подшипниковый узел UCFL 206	+	+
79	3366	Болт M12-6gx120.88.016 DIN 933	+	+
92	4312	Гайка-барашек М 8-6Н.6.016 DIN 315	+	+

Рисунок 1 – Устройство резчика



- Резчик (рисунок 1) представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из несущей рамы поз.1, на которой смонтированы все основные узлы.
- В задней части рамы установлено водило поз.3 с резиновыми рукоятками поз.53, за которые осуществляется перемещение резчика оператором в транспортном и рабочем режимах.
- Двигатель поз.49 установлен на мотораму поз.2, которая шарнирно крепится на раму поз.1. При ослаблении крепежа моторама поз.2 вместе с двигателем поз.49 может перемещаться в вертикальной плоскости для регулировки натяжения клиновых ремней поз.51. Точное перемещение обеспечивается болтами поз.79. На валу двигателя установлен шкив поз.23. Клиновременная передача закрыта ограждением поз.22, устанавливаемым на раму поз.1.
- Сверху водила поз.3 установлен блок управления поз.21. С помощью него происходит запуск двигателя поз.49 и его останов, в том числе и в экстренной ситуации.
- В комплект резчика входит розетка силовая поз.52. К ней подсоединяется питающий электрический кабель (раздел 1.4).
- В передней части рамы поз.1 установлен шпиндель поз.4. Шпиндель представляет собой вал (установлен в корпусных подшипниковых опорах), на обоих концах которого предусмотрено посадочное место ($d=25,4\text{мм}$) для алмазного инструмента, который устанавливается между двух планшайб (внутренней поз.45 и наружной поз.46) и фиксируется гайкой поз.63 или поз.64 (в зависимости от того, с какой стороны установлен алмазный инструмент (см. рисунок 2)). На валу шпинделля установлен шкив поз.44. Свободный конец вала шпинделля закрывает ограждение планшайбы поз.12. Вращение алмазному инструменту от двигателя передается через клиновременную передачу.
- Кожух поз.5 служит ограждением алмазного инструмента. Кожух крепится к основной раме и имеет съемную крышку поз.26, закрепленную барабашковыми гайками поз.92, для обеспечения доступа к алмазному инструменту при его осмотре или замене.
- Подъемный механизм, при помощи которого происходит регулировка глубины резания, представляет собой передачу «винт-гайка». Винт поз.8, установленный в корпусном подшипниковом узле поз.66 на верхней части водила поз.3, соединен резьбовой частью с тягой поз.9, нижняя часть которой шарнирно соединена с рычагом поз.10. Рычаг шарнирно соединен с рамой через корпусные подшипниковые узлы. При вращении штурвала винта поз.8 против часовой стрелки происходит опускание рамы поз.1 резчика и алмазный инструмент заглубляется; при вращении по часовой стрелке происходит подъем алмазного инструмента над опорной поверхностью. В окне панели водила поз.3 расположен указатель глубины реза (значения указаны в миллиметрах).
- Указатель поз.14 направления реза предназначен для более точного прохождения резчиком вдоль намеченной линии шва.
- В конструкции резчика предусмотрена система охлаждения алмазного инструмента (режим «мокрая резка»). На полке водила установлен бак поз.16. для воды (объем 20л.). По гибким трубопроводам вода подается в рабочую зону.


Конструкцией резчика предусмотрено устанавливать алмазный инструмент как с правой стороны (заводская установка) так и с левой стороны (рисунок 2).

Для обеспечения возможности установки на резчик алмазного инструмента с левой стороны необходимо поменять местами кожух инструмента поз.5 и ограждение планшайбы поз.12, и переставить указатель поз.32 (рисунок 2). Для чего необходимо (рисунок 1 и 2):

- снять крышку поз.27, отсоединив трубопровод и открутив барабашковые гайки поз.92;




- снять алмазный инструмент, если он установлен (раздел 2.3);
- снять корпус поз.6 кожуха инструмента поз.5, отсоединив трубопровод и открутив болты поз.76;
- снять ограждение планшайбы поз.12, открутив болты поз.78;
- установить ограждение планшайбы поз.12 с правой стороны рамы, закрутив болты поз.78;
- установить корпус поз.6 кожуха инструмента поз.5 с левой стороны рамы, закрутив болты поз.76 и присоединив трубопровод;
- снять с корпуса поз.6 кожуха брызговик поз.30, открутив барабашковые гайки поз.91 на прижиме поз.7, и установить его на противоположную стенку корпуса, закрепив прижимом поз.7 и барабашковыми гайками поз.91;
- установить алмазный инструмент, если необходимо (раздел 2.3);
- установить крышку поз.27, закрутив гайки поз.92, и присоединить трубопровод;
- на указателе поз.14 (рисунок 1) ослабить болт поз.73; переставить указатель поз.32; зафиксировать указатель поз.32, закрутив болт поз.73.



Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-2415E	CS-3215E
6	71442	Корпус CS2413-M.110	+	
	71494	Корпус CS3213-M.410		+
7	12100	Прижим CS18.25.200	+	+
30	12096	Брызговик CS18.25.002	+	+
32	12118	Указатель CS18.29.004	+	+
73	3360	Болт M10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
76	4037	Болт M12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
78	52685	Болт M12-6gx90.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 933)	+	+
91	4302	Гайка-барашек М 6-6Н.6.016 DIN 315	+	+
96	4253	Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	+	+
100	2804	Шайба 12.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	+	+
102	4208	Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	+	+
105	4204	Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	+	+

Рисунок 2 – Смена стороны установки алмазного инструмента



1.4 Блок управления

Блок управления поз.21 (рисунок 3) служит для запуска электродвигателя и для его останова (в том числе при аварийной ситуации), а также предназначен для защиты электродвигателя от короткого замыкания и перегрева обмотки (происходит автоматическое отключение и останов электродвигателя).


Электрическая схема резчика показана на рисунке 4.

Блок управления представляет собой автомат защиты двигателя встроенный в специальный корпус. В корпус встроена индикаторная лампа зеленого цвета (при подключении резчика к электрической сети лампа загорается). По центру корпуса расположен выключатель управления блоком (при повороте выключателя по часовой стрелке происходит запуск электродвигателя, а против часовой стрелки – его останов).

Корпус блока управления опломбирован в двух местах.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае самовольного проникновения внутрь корпуса блока управления



Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-2415E	CS-3215E
21	71857	Блок управления 11 кВт БУ11-MP.000	+	+
52	71823	Силовой разъем PCE "Twist" 2242-6 (3P+E 32A 400V IP67)	+	+


Рисунок 3 – Блок управления и защиты электродвигателя



В состав блока управления также входит силовая вилка (установлена на верхней части води-ла поз.3 (рисунок 1)) – разъем для подключения резчика к электрической сети. Ее ответная часть - розетка силовая поз.52 также поставляется в комплекте с резчиком. Монтаж силового электрического кабеля к розетке (рисунок 4) осуществляется самостоятельно пользователем. Длина силового кабеля определяется расстоянием от источника питания до максимально удаленного места на территории, где производятся работы, плюс 2...3 метра.



ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны проводиться специалистом-электриком



Обозначение цвета проводов

Обозначение	Цвет жилы	Контакты
Ч	Черный	L, T1, U1
Г	Голубой	L2, T2, V1
КЧ	Коричневый	L3, T3, W1
ЖЗ	Желто-зеленый	PE (земля)
К	Красный	L2, L

Перечень элементов

Обозначение	Наименование элементов
M	Электродвигатель
GF	Автомат защиты двигателя
HL	Лампа индикаторная зеленая
XP	Вилка силовая
XS	Розетка силовая

Рисунок 4 – Электрическая схема резчика



1.5 Маркировка



Рисунок 5 - Маркировка

На резчике, на раме с правой стороны, прикреплена табличка, на которой указаны:

- предприятие-изготовитель: «Сплитстоун»;
- наименование изделия;
- обозначение изделия;
- технические условия, по которым изготовлен резчик;
- заводской номер;
- дата выпуска;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- страна, где изготовлен резчик: «Сделано в России».

На табличке должно быть обязательно указаны исполнение резчика швов, заводской номер и дата выпуска. Данные на табличке должны совпадать с данными в паспорте на данный резчик.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае несоответствия данных на табличке, прикрепленной на раме резчика, и данных, указанных в паспорте на данный резчик. Самовольное исправление данных как на табличке, так и в паспорте ведет также к лишению прав владельца на проведение бесплатного гарантийного ремонта



1.6 Выбор алмазного инструмента



ВНИМАНИЕ! Алмазный инструмент в комплектность поставки резчиков не входит и заказывается отдельно с учетом особенностей выполняемых работ

На резчик допускается устанавливать сегментный алмазный диск, размеры которого указаны в технической характеристики (раздел 1.2).

Сегментный алмазный диск представляет собой стальной корпус, на торце которого по всей длине размещены алмазоносные сегменты (рисунок 6).

Сегменты состоят из синтетических алмазов, закрепленных в металлическом связующем – связке.

Алмазный инструмент различают в соответствии с абразивностью и твердостью обрабатываемого материала. Ресурс алмазного инструмента определяется количеством и качеством алмазов, а также оптимальным равновесием между стойкостью алмазов и сопротивлением износу металлической связке:

- чем тверже материал, тем раньше происходит разрушение алмаза и связка должна быть мягче;
- чем абразивнее материал, тем тверже должна быть связка, чтобы алмаз не вылетел раньше времени.

При правильном подборе и работе диска для данного материала связка изнашивается одновременно с алмазом, что обеспечивает равномерность износа режущего слоя и позволяет достигнуть наилучшей производительности алмазного инструмента.



ВНИМАНИЕ! Неправильный выбор алмазного инструмента может привести к снижению его ресурса и/или даже поломке



ЗАПРЕЩЕНО! Использовать алмазный инструмент иного диаметра. Диаметр алмазного инструмента указан в технической характеристике (раздел 1.2)



Рисунок 6 – Сегментный алмазный диск



В таблице 2 приведена номенклатура сегментных алмазных дисков фирмы «Сплитстоун», изготовленных с учетом режима резки, свойств обрабатываемых материалов и оптимального соотношения цена/ресурс.

Таблица 2

Сегментный алмазный диск			Обрабатываемый материал		Артикул в каталоге «Сплитстоун»
D, мм	Режим резки	Обозначение	рекомендуемый	допустимый	
600	Сухая	Асфальт 135	Асфальт	Бетон, Мрамор Гранит 1-2кл. Доломит, Песчаник Известняк, Кирпич Огнеупоры	2501
		Асфальт 155			3140
	Мокрая	Асфальт 200			0420
600	Сухая	Свежий Бетон 60	Свежий бетон Асфальт	Бетон, Мрамор Доломит, Гранит 1-4кл. Песчаник, Кирпич Известняк, Огнеупоры	18278
		Бетон 65			4961
	Мокрая	Бетон 65	Бетон		0610
		Бетон 75			2382
		Бетон 100			4951
600	Сухая	Железобетон 60	Железобетон	Гранит 1-5кл.	0505
		Железобетон 60		Мрамор	2349
		Железобетон 75		Доломит	0609
		Железобетон 85		Бетон	2355
		Железобетон 105			2369
800	Мокрая	Шамот 155	Песчаник Известняк Шамот	Мрамор, Доломит Гранит 1-2кл.	0695
		Шамот 200		Асфальт, Бетон	0694
		Электрокорунд 200	Глиноземистый Цирконистый Оксидный Карбидо-кремниевый		0688
		Динас 200			0691

Использование сегментных алмазных дисков фирмы «Сплитстоун» гарантирует высокую производительность и стойкость инструмента!



2.1 Эксплуатационные ограничения



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение следующих требований может привести к выходу изделия из строя и/или поломке алмазного инструмента



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации резчика



ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать резчик к электрической сети, параметры которой не соответствуют значениям, указанным в таблице 1

- Правильная установка приводных ремней обеспечивает оптимальную передачу мощности от двигателя к алмазному инструменту. Ненатянутые ремни приводят к их нагреву и преждевременному износу, а так же снижению производительности. Перетянутые ремни приведут к повышенному износу подшипников шпинделя и двигателя.
- Необходимо использовать только алмазный инструмент, соответствующий технической характеристике резчика. Использовать алмазный инструмент, имеющий дефекты, торцевое и радиальное биение, трещины на корпусе запрещается.
- Направление вращения алмазного инструмента должно совпадать с направлением стрелки на его корпусе. На рисунке 2 показано направление вращения инструмента в зависимости от того, с какой стороны резчика установлен инструмент.
- Запрещается производить резку по криволинейной траектории (это может привести к поломке алмазного инструмента).
- Необходимо выбирать оптимальный режим резания (подачу и глубину реза за один проход) в соответствии с рекомендациями изготовителя инструмента.



2.2 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ! К работе с резчиком допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настояще Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

В целях обеспечения безопасности при работе с резчиком от поражения электрическим током рекомендуется осуществить подключение через "Устройство защитного отключения" (УЗО). УЗО установить в распределительном щите. Схема подключения УЗО представлена на рисунке 7. Параметры УЗО приведены в таблице 3.




Рисунок 7 - Схема подключения УЗО

Таблица 3 – Параметры УЗО

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	400
Номинальный ток I_n , А	32
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, мА	30

В процессе эксплуатации запрещается:

- запустить двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, штепсельного разъема и электрического кабеля;
- запустить двигатель при отсутствии заземляющего контакта в штепсельном разъеме;
- запустить двигатель при контакте алмазного инструмента с обрабатываемой поверхностью;
- работать при срабатывании защиты двигателя до устранения неполадки;
- работать при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под резчик;
- работать при попадании влаги на электродвигатель, блок управления или штепсельный разъем;
- работать со снятыми защитными кожухами, предусмотренными конструкцией;
- оставлять резчик с работающим двигателем без присмотра;
- работать без противошумных наушников;
- работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
- прикасаться к корпусу двигателя и шпинделю сразу после завершения работы резчика, так как это может вызвать ожоги (дайте им время остуть).



ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не приближайте руки и ноги к алмазному инструменту или к движущимся частям оборудования



ВНИМАНИЕ! Работать без противошумных наушников запрещается



ВНИМАНИЕ! Запрещается работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током (перчатки диэлектрические – ТУ 38.305-05-257-89, боты диэлектрические – ГОСТ 13385)



ВНИМАНИЕ! Данное руководство содержит общие требования по выполнению мер безопасности при эксплуатации резчика, которые не могут учесть всех возможных случаев, возникающих в реальных условиях. В таких случаях оператору следует руководствоваться здравым смыслом, вниманием и аккуратностью


2.3 Подготовка к работе

При подготовке резчика к работе необходимо:

- внимательно изучить настояще Руководство;
- знать, как быстро остановить двигатель в случае опасности;
- внимательно осмотреть резчик, проверить наличие и надежность крепления защитных кожухов;
- проверить целостность двигателя, блока управления и штепсельного разъема;
- проверить целостность оболочки кабеля, резиновых перчаток и диэлектрических бот;
- проверить на отсутствие замыкания на корпус;
- проверить правильность подключения нулевого защитного провода к питающему пункту;
- залить воду в бак (режим «мокрая резка»);
- проверить трубопроводы и их соединения на отсутствие трещин;
- внимательно проверить состояние алмазного инструмента и надежность его крепления (на резчик устанавливается алмазный инструмент с посадочным отверстием 25,4мм);
- отрегулировать указатель глубины реза в начальное (нулевое) положение;
- отрегулировать указатель линии реза.




ВНИМАНИЕ! Перед проведением осмотра резчика, его обязательно следует отключить от электрической сети



Порядок установки/смены алмазного инструмента:



ВНИМАНИЕ! Перед установкой/сменой алмазного инструмента, резчик обязательно отключить от электрической сети



Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-2415E	CS-3215E
5	71438	Кожух инструмента CS2413-M.100	+	
	71490	Кожух инструмента CS3213-M.400		+
27	71439	Крышка CS2413-M.101	+	
27	71491	Крышка CS3213-M.401		+
39	18544	Ключ CS18.00.001	+	+
43	71485	Вал CS3213-M.301	+	+
46	71488	Планшайба наружная CS3213-M.304	+	+
63	3375	Гайка 120-3103018 (M20x1,5-6H.8.016)	+	+
64	3376	Гайка 120-3103019 (M20x1,5LH-6H.8.016)	+	+
92	4312	Гайка-барашек М 8-Н.6.016 DIN 315	+	
103	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	+	+

Рисунок 8 – Установка/смена алмазного инструмента

- Установите алмазный инструмент (рисунок 8), для чего:
 - отсоединить трубопровод от крышки поз.27 кожуха;
 - отвернув барашковые гайки поз.92 с шайбами поз.103, снимите крышку кожуха поз.27;
 - отверните гайку поз.64 (левая резьба) (или гайку поз.63, если алмазный инструмент установлен с левой стороны рамы), снимите наружную планшайбу поз.46;



ВНИМАНИЕ! В комплект к резчику входят два гаечных ключа поз.39 (зев ключа 38мм). Для откручивания/закручивания гайки поз.64 (левая резьба) (или гайки поз.63) необходимо одним ключом зафиксировать вал шпинделя поз.43 (в середине вала предусмотрены специальные лыски под размер ключа поз.39), а вторым ключом открутить/закрутить гайку


- установите алмазный инструмент (убедитесь, что он установлен на посадочном месте без люфта и направление вращения, указанное на алмазном инструменте совпадает с направлением вращения шпинделя);



ВНИМАНИЕ! Смена направления вращения шпинделя производится перемонтажем фазовых проводов в силовой розетке резчика (раздел 1.4, рисунок 4)

- установите наружную планшайбу поз.46 и гайку поз.64 (или гайку поз.63);
- зафиксировав вал шпинделя поз.43, затяните гайку поз.64 (или гайку поз.63);
- установите крышку кожуха поз.27 и шайбы поз.103; затяните барашковые гайки поз.92;
- вставьте трубопровод в крышку кожуха поз.27.

Регулировка указателя глубины реза:




Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-2415E	CS-3215E
3	40635	Водило CS18.42.000	+	+
8	71480	Винт CS3213-M.220	+	+
19	12088	Тросик CS18.23.500	+	+
37	71475	Лимб CS3213-M.202	+	+
38	71506	Табличка "Шкала" CS3213-M.203	+	+
58	3385	Пружина 51-1106175	+	+

Рисунок 9 – Регулировка указателя глубины реза

- Проверьте положение лимба поз.37 указателя глубины реза (рисунок 9), для чего:
 - вращая штурвал винта поз.8 против часовой стрелки, доведите алмазный инструмент до касания с поверхностью обрабатываемого материала;
 - проверьте, находится ли указатель глубины реза напротив деления «0» на шкале поз.38;
 - при положительном результате указатель глубины реза выставлен верно, в противном случае необходимо произвести его регулировку в следующей последовательности:
 - с задней стороны водила поз.3 рукой, потянув правый зацеп пружины поз.58 по направлению стрелки (рисунок 9), немного ослабьте натяжение тросика поз.19;
 - другой рукой, вращая лимб поз.37, выставьте деление «0» шкалы поз.38 напротив указателя глубины реза;
 - отпустите пружину поз.58 и убедитесь, что указатель показывает отметку «0» (при необходимости повторите операцию);
 - вращая штурвал винта поз.8 по часовой стрелке, отведите алмазный инструмент от поверхности обрабатываемого материала.

Регулировка указателя линии реза:



Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-2415E	CS-3215E
14	40644	Указатель CS18.46.000	+	+
32	12118	Указатель CS18.29.004	+	+
73	3360	Болт M10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+

Рисунок 10 – Регулировка указателя линии реза



- Отрегулируйте указатель поз.32 линии реза (рисунок 10), для чего:
 - на указателе поз.14 ослабьте болт поз.73;
 - выставьте указатель поз.32 так, чтобы его острие совпало с плоскостью алмазного инструмента; острие должно быть направлено вниз под необходимым углом;
 - затяните болт поз.73.

2.4 Порядок работы



Внимание! Убедитесь, что место проведения строительных работ огорожено, на территории нет посторонних

- Убедитесь, что все требования безопасности соблюдены, принципы работы резчика изучены, и Вы сможете остановить резчик прежде, чем возникнет аварийная ситуация.
- Установите резчик в начале линии реза. Указатель линии реза должен быть отрегулирован и опираться роликом на поверхность обрабатываемого материала. Алмазный инструмент должен находиться в верхнем положении. Защитный кожух инструмента должен быть надежно закреплен.
- Запускайте двигатель только при отсутствии касания алмазного инструмента с обрабатываемым материалом.
- Запустите электродвигатель при помощи выключателя на блоке управления (рисунок 3).
- Убедитесь, что нет посторонних шумов в двигателе, инструмент вращается без биений и вибраций. В противном случае немедленно остановите двигатель и займитесь поиском неисправностей и их устранением.
- Для подачи воды в рабочую зону откройте кран бака (режим «мокрая резка»).
- Вращая винт механизма регулировки глубины реза, плавно заглубите алмазный инструмент.
- Осуществляйте плавную подачу резчика вперед с необходимой скоростью. Не требуется прилагать больших усилий.



Внимание! Выбирайте оптимальный режим резания (подачу и глубину реза за один проход) в соответствии с рекомендациями изготовителя алмазного инструмента

- Для изменения направления реза:
 - поднимите алмазный инструмент, вращая винт механизма подъема;
 - закройте кран бака (режим «мокрой» резки);
 - остановите двигатель;
 - поднимите указатель линии реза;
 - слегка приподняв за рукоятки заднюю часть резчика, поверните его на необходимый угол;
 - продолжайте работу, установив необходимую глубину реза.



Внимание! Не рекомендуется выполнять резку по криволинейной траектории, так как это может привести к возникновению в алмазном инструменте недопустимых напряжений, появлению трещин и его разрушению

- Перед перемещением резчика к новому участку работы:
 - поднимите алмазный инструмент, вращая винт механизма подъема;
 - закройте кран бака (режим «мокрой» резки);
 - остановите двигатель;
 - поднимите указатель линии реза.



Внимание! При перерывах в работе, при перемещении резчика к новому участку его обязательно следует отключить от электрической сети

2.5 Действия в экстремальных ситуациях

- В случае заклинивания алмазного инструмента остановите двигатель и остановите подачу воды (режим «мокрая резка»). Определите причину. Проведите осмотр алмазного инструмента (при необходимости замените его). Проведите осмотр узлов ременной передачи (при необходимости устраниите неисправности).
- В случае обрыва ремней остановите двигатель. Произведите замену ремней (раздел 3.3.4).
- В случае возникновения посторонних шумов и повышения вибрации двигателя немедленно остановите его. Определите причину неисправности.



Внимание! При осмотре и ремонте резчика, его обязательно следует отключить от электрической сети

- В случае заклинивания винтового механизма при заглублении (вывешивании) алмазного инструмента остановите двигатель. Определите причину неисправности и при возможности устраните ее.
- При перегрузке электродвигателя возможно срабатывание тепловой защиты в блоке управления (электродвигатель автоматически остановится). Необходимо сделать перерыв. Для продолжения работы запустите электродвигатель поворотом выключателя на блоке управления.
- В случае прекращения подачи воды (режим «мокрой» резки) остановите двигатель. Заполните бак водой. Проведите осмотр трубопроводов и их соединений (при необходимости устраните неисправности).



Внимание! В случае возникновения серьезных поломок необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя



3.1 Общие указания



ВНИМАНИЕ! Регламентные работы по техническому обслуживанию резчика, его узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами Изготовителя и должны выполняться Владельцем изделия. Указанные регламентные работы могут выполняться уполномоченными сервисными центрами Изготовителя за отдельную плату.

- В данном разделе указаны регламентные работы по техническому обслуживанию резчика, при которых сохраняется гарантия изготовителя.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил при самостоятельном техническом обслуживании резчика

- Регламентные работы по техническому обслуживанию резчика следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Резчик должен быть в чистом состоянии.
- Техническое обслуживание узлов и механизмов резчика следует производить в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Периодичность техобслуживания		После первых 4-х часов	Каждые 25 часов	Каждые 100 часов	Каждый сезон
Приводные ремни	Проверка	+	+		+
Винтовая пара подъемного механизма	Чистка, смазка*			+	+
Подшипники колес	Чистка, смазка*			+	+
Подшипниковые узлы	Смазка*			+	+

* При работе в слишком запыленных условиях, необходимо очистку и осмотр производить вдвое чаще.



3.2 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ! К техническому обслуживанию резчика допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настояще Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами



Внимание! При проведении технического обслуживания, резчик обязательно следует отключить от электрической сети

В процессе технического обслуживания запрещается запускать двигатель при:

- его повреждении, повреждении блока управления, штепсельного разъема и электрического кабеля;
- отсутствии заземляющего контакта в штепсельном разъеме;
- скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под резчик;
- попадании влаги на него, на блок управления или штепсельный разъем;
- отсутствии индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.



3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя заключается в его визуальном осмотре на предмет поломки, трещин, целостности кабельного ввода и надежности крепления в нем кабеля. Корпус двигателя необходимо поддерживать в чистом состоянии.

3.3.2 Проверка приводных ремней



Проверка производится в следующей последовательности:

- снимите ограждение передачи поз.22, отвернув четыре болта поз.72 с шайбами поз.94 и 103 (рисунок 11);
- проверьте натяжение ремней поз.51, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.23 и 44 (прогиб ремня должен быть в пределах 6...10мм) (рисунок 12);
- в случае необходимости натяните ремни (раздел 3.3.3);
- проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.23 двигателя и шкива поз.44 шпинделя от общей плоскости не должно превышать 2мм) (рисунок 12);
- в случае необходимости выставите шкивы (раздел 3.3.3);
- установите ограждение передачи поз.22, затяните болты поз.72 с шайбами поз.94 и 103.

3.3.3 Натяжение приводных ремней



Натяжение ремней производится в следующей последовательности (рисунок 11):

- проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.23 двигателя и шкива поз.44 шпинделя от общей плоскости не должно превышать 2мм (рисунок 12)); в случае большего отклонения, ослабьте затяжку гаек поз.88 (на прижимах поз.13) крепления двигателя поз.49 к мотораме поз.2 и откорректируйте вручную положение двигателя;
- после регулировки затяните гайки поз.88 на прижимах поз.13;
- перед натяжением ремней болты поз.73 крепления моторамы поз.2 и контргайки поз.89 должны быть отвернуты на несколько оборотов;
- закручивая болты поз.79 на мотораме поз.2, натяните ремни поз.51 до состояния, при котором, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.23 и 44, прогиб ремня составит 6...10мм (рисунок 12);
- затяните болты поз.73 крепления моторамы поз.2 и контргайки поз.89.



Ноз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-2415E	CS-3215E
2	71451	Моторама CS3213-M.010	+	+
12	71454	Ограждение планшайбы CS3213-M.020	+	+
13	71498	Прижим CS3215E-M.010	+	+
22	71447	Ограждение передачи CS3213-M.001	+	+
23	71444	Шкив CS2415E-M.001	+	
23	71496	Шкив CS3215E-M.001		+
44	71486	Шкив CS3213-M.302	+	+
49	3860	Электродвигатель АИР 132 М2 (АД 132 М2) IM1081, N=11кВт, n=3000об/мин	+	+
51	3386	Ремень клиновой AV10x1025La, Gates 6221 (XPZ 1013)	+	+
72	3368	Болт M 8-6gx16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
73	3360	Болт M10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
78	52685	Болт M12-6gx90.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 933)	+	+
79	3366	Болт M12-6gx120.88.016 DIN 933	+	+
88	4300	Гайка M10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	+	+
89	4301	Гайка M12-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	+	+
94	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	+	+
96	4253	Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	+	+
103	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	+	+
105	4204	Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	+	+

Рисунок 11 – Замена и натяжение приводных ремней



Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-2415E	CS-3215E
23	71444	Шкив CS2415E-M.001	+	
	71496	Шкив CS3215E-M.001		+
44	71486	Шкив CS3213-M.302	+	+
49	3860	Электродвигатель АИР 132 М2 (АД 132 М2) IM1081, N=11кВт, n=3000об/мин	+	+
51	3386	Ремень клиновой AV10x1025La, Gates 6221 (XPZ 1013)	+	+

Рисунок 12 – Проверка натяжения приводных ремней

3.3.4 Замена приводных ремней

Замена производится в соответствии с рисунком 11:

- снимите ограждение передачи поз.22, отвернув четыре болта поз.72 с шайбами поз.94,105;
- снимите ограждение планшайбы поз.12, отвернув два болта поз.78 с шайбами поз.96 и 105 (в случае, если алмазный инструмент установлен с левой стороны резчика, то снимите кожух инструмента (в таком случае ограждение планшайбы снимать не надо));
- ослабьте болты поз.73 крепления моторамы поз.2 и контргайки поз.89, отвернув их на несколько оборотов;
- выкручивая болты поз.79 на мотораме поз.2, ослабьте ремни поз.51;
- замените ремни поз.51 (ремни следует продеть через зазор между рамой и внутренней планшайбой);
- произведите натяжение ремней (раздел 3.3.3);
- установите ограждение передачи поз.22, затяните болты поз.72 с шайбами поз.94 и 103;
- установите ограждение планшайбы поз.12, затяните два болта поз.78 с шайбами поз.96 и 105 (в случае, если алмазный инструмент установлен с левой стороны резчика, то установите кожух инструмента).




3.3.5 Техническое обслуживание винтовой пары подъемного механизма

- В случае загрязнения пары «винт-гайка» может наблюдаться вращение маховика винта поз.8 (рисунок 13) с большим усилием и скрипом.
- Для очистки винт необходимо максимально вывернуть из тяги поз.9, для чего, вращая маховик против часовой стрелки (рама резчика опускается).
- Протрите резьбу винта поз.8 чистой ветошью и смажьте смазкой Литол-24.
- Распределите смазку равномерно по всей длине винта, вращая маховик по часовой стрелке, и обратно.

8

Резьба

9



Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав резчика	
			CS-2415E	CS-3215E
8	71480	Винт CS3213-M.220	+	+
9	71482	Тяга CS3213-M.230	+	+

Рисунок 13 – Техническое обслуживание винтовой пары

3.3.6 Техническое обслуживание колес

- Колеса поз.54 и 55 (рисунок 14) оснащены роликовыми подшипниками.
- Для смазки подшипников колесо необходимо демонтировать. Открутите болт поз.116 с шайбой поз.114, после чего колесо должно свободно сойти с оси.
- Промойте подшипник уайт-спиритом или керосином.
- Осмотрите подшипник, находящийся внутри ступицы колеса. При повреждении сепаратора колесо необходимо заменить.
- Перед установкой колеса равномерно нанесите на подшипник смазку Литол-24.
- Установите колесо.
- Заверните болт поз.116 с шайбой поз.114.




Рисунок 14 – Техническое обслуживание колес

3.3.7 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов

- Корпусные подшипниковые узлы оснащены специальной масленкой (рисунок 15).
- Перед смазкой необходимо очистить масленку от пыли и грязи.
- Смазка нагнетается шприцем через данную масленку до момента выхода смазки из-под уплотнений.




Рисунок 15 – Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов



4.1 Общие указания

- В данном разделе указан перечень возможных неисправностей во время проведения работ и методы по их устранению, при которых сохраняется гарантия изготовителя.
- Работы по устранению неисправностей резчика следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Резчик должен быть в чистом состоянии.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия

4.2 Меры безопасности



К текущему ремонту резчика допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами



Внимание! При проведении текущего ремонта, резчик обязательно следует отключить от электрической сети

В процессе текущего ремонта запрещается запускать двигатель при:


- его повреждении, повреждении блока управления, штепсельного разъема и электрического кабеля;
- отсутствии заземляющего контакта в штепсельном разъеме;
- скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под резчик;
- попадании влаги на него, на блок управления или штепсельный разъем;
- отсутствии индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.



4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Таблица 5

Неисправность	Причина	Меры по устраниению
Двигатель не запускается	Сработала тепловая защита	Отключите питание. Сделайте перерыв
	Нарушение контакта фазного провода	Отключите питание. Проверьте разъемные соединения токоподводящего кабеля
Алмазный инструмент не вращается	Слабое натяжение ремней	Натянуть ремни
	Ремни повреждены	Заменить ремни
Чрезмерный шум, вибрация или колебание алмазного инструмента	Проверьте состояние вала шпинделья, подшипников	Заменить по необходимости
	Проверьте затяжку болта крепления прижимной планшайбы	Затянуть по необходимости
	Проверьте инструмент на признаки повреждения	Заменить по необходимости
Вода не поступает в рабочую зону	Нарушилась герметичность трубопроводов, их соединений	Провести визуальный осмотр. Заменить по необходимости
	Засорились форсунки	Прочистить форсунки. Заменить по необходимости
	Закончилась вода в баке	Залить воду
ВНИМАНИЕ! Если данные меры не дали результат, необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя		



5.1 Хранение

- Хранить резчик рекомендуется в сухом закрытом помещении.
- При подготовке резчика к длительному хранению (более 30 дней) необходимо:
 - смазать винтовую пару подъемного механизма;
 - смазать подшипники колес и корпусные подшипниковые узлы.

5.2 Транспортирование

- Резчик допускается транспортировать всеми видами транспорта.
- Крепление и транспортирование изделия должны соответствовать при перевозках:
 - железнодорожным транспортом – «Техническим условиям погрузки и крепления грузов» и «Правилам перевозки грузов»;
 - автомобильным транспортом – «Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом РСФСР»;
 - воздушным транспортом – «Руководству по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР»;
 - морским транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов»;
 - речным транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов».



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения поломки винтового механизма резчик при транспортировании необходимо устанавливать таким образом, чтобы он опирался с одной стороны на задние колеса, с другой – на раму. Передние колеса резчика должны быть вывешены над опорной поверхностью





Рисунок 16 – Схема установки резчика при транспортировании



В данной разделе приведен перечень запасных частей, которые Потребитель может заказать в случае необходимости.

Каталог запасных частей составлен для резчиков CS-2415E и CS-3215E, на которых установлены электродвигатели серии АИР.

Компоновка резчиков показана на рисунке 17.

Перечень всех деталей и узлов, являющихся запасными частями, приведены в:

- Таблице 6 (к резчику CS-2415E с электродвигателем АИР 132 М2);
- Таблице 7 (к резчику CS-3215E с электродвигателем АИР 132 М2).

В данный каталог не входит перечень запасных частей к электродвигателям.

Наличие и цены на запасные части к резчику и к электродвигателю можно узнать у представителя:

- сервисного центра Изготовителя;
- отдела продаж Изготовителя;
- официального дилера Изготовителя.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия




Рисунок 17 – Компоновка резчиков





Таблица 6 – Перечень запчастей к резчику CS-2415E с электродвигателем АИР 132 М2

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
1	71459	Рама CS3213-М.100	1
2	71451	Моторама CS3213-М.010	1
3	40635	Водило CS18.42.000	1
4	71484	Шпиндель CS3213-М.300	1
5	71438	Кожух инструмента CS2413-М.100	1
6	71442	Корпус CS2413-М.110	1
7	12100	Прижим CS18.25.200	1
8	71480	Винт CS3213-М.220	1
9	71482	Тяга CS3213-М.230	1
10	71478	Рычаг CS3213-М.210	1
12	71454	Ограждение планшайбы CS3213-М.020	1
13	71498	Прижим CS3215Е-М.010	2
14	40644	Указатель CS18.46.000	1
15	40645	Каркас CS18.46.100	1
16	4655	Бак 146М.11.100А	1
17	12068	Кронштейн CS18.03.200	1
18	81405	Кронштейн CS913.250	1
19	12088	Тросик CS18.23.500	1
20	71852	Кронштейн CS1810Е.002	1
21	71857	Блок управления 11 кВт БУ11-МР.000	1
22	71447	Ограждение передачи CS3213-М.001	1
23	71444	Шкив CS2415Е-М.001	1
25	71853	Шайба CS3213-М.005	2
26	1077	Трубка медицинская ПВХ Ду8х2 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,8м
27	71439	Крышка CS2413-М.101	1
28	1098	Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	1,3м
29	1098	Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,014м
30	12096	Брызговик CS18.25.002	1
31	12124	Форсунка CS18.30.004	2
32	12118	Указатель CS18.29.004	1
33	12827	Ось CS18.34.002	1
34	40631	Планка CS18.34.006	1
35	5732	Болт CSP2.00.030	1
36	71474	Шайба CS3213-М.201	1
37	71475	Лимб CS3213-М.202	1
38	71506	Табличка "Шкала" CS3213-М.203	1
39	18544	Ключ CS18.00.001	2
40	12122	Ремень (доработка) CS18.30.002	1
41	12123	Ремень (доработка) CS18.30.003	1
43	71485	Вал CS3213-М.301	1
44	71486	Шкив CS3213-М.302	1
45	71487	Планшайба внутренняя CS3213-М.303	2
46	71488	Планшайба наружная CS3213-М.304	2
47	71489	Втулка CS3213-М.305	1
49	3860	Электродвигатель АИР 132 М2 (АД 132 М2) IM1081, N=11кВт, n=3000об/мин	1
51	3386	Ремень клиновой AV10x1025La, Gates 6221 (XPZ 1013)	5
52	71823	Силовой разъем PCE "Twist" 2242-6 (3P+E 32A 400V IP67)	1
53	81297	Рукоять руля с/х "Буран" код 110300011	2
54	71502	Колесо 280x70-SLS Code No 50-053 "KAMA"	2



Продолжение таблицы 6

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
55	60668	Колесо L-200x50-MLS Code No A-B01-200	2
56	3383	Колесо 50x20-MMB Code No 21-123 "КАМА"	1
57	3387	Ролик ст/подъемника с кронштейн. 2105-6101250	1
58	3385	Пружина 51-1106175	1
59	4030	Хомут FRS PLUS 25-30 FISHER	1
60	3277	Тройник обратки 2108 (группа И220) металлический D8 (наружн.)	1
61	3331	Втулка 2103-1308030	4
62	3336	Кронштейн крепления привода акселератора 2101-2107	2
63	3375	Гайка 120-3103018 (M20x1,5-6H.8.016)	1
64	3376	Гайка 120-3103019 (M20x1,5LH-6H.8.016)	1
65	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204	2
66	71503	Корпусной подшипниковый узел UCFL 206	1
67	71504	Корпусной подшипниковый узел UCP-208	2
68	3774	Шпонка 10x8x50 ГОСТ 23360-78	3
69	52800	Кольцо А 30x1,5 DIN 471	1
70	3736	Болт M 6-6gx16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
71	3999	Болт M 6-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
72	3368	Болт M 8-6gx16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	5
73	3360	Болт M10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	9
74	4013	Болт M10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4
75	4023	Болт M10-6gx45.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
76	4037	Болт M12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6
77	3991	Болт M12-6gx45.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6
78	52685	Болт M12-6gx90.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 933)	2
79	3366	Болт M12-6gx120.88.016 DIN 933	2
80	14778	Винт M 4-6gx12.66.016 ГОСТ 1491-80 (DIN 84)	2
81	60812	Винт M 6-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	10
83	35843	Винт саморез 2,9x6,5 Zn DIN 7982	3
84	3354	Винт саморез LI-16, 4,2x16 DIN 968	4
85	4366	Гайка M 4-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2
86	4304	Гайка M 6-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
88	4300	Гайка M10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	14
89	4301	Гайка M12-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	8
90	5079	Гайка M 6-6H.8.016 ГОСТ 11860-85 (DIN 1587)	1
91	4302	Гайка-баращек M 6-6H.6.016 DIN 315	2
92	4312	Гайка-баращек M 8-6H.6.016 DIN 315	6
93	4251	Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	1
94	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	4
95	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	12
96	4253	Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	8
97	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
99	4212	Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	10
100	2804	Шайба 12.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
101	4200	Шайба 4.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
102	4208	Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	3
103	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	10
104	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	11
105	4204	Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	12
106	4205	Шайба 14.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
107	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
108	71505	Штифт 10м6х30 ГОСТ 24296-93 (DIN 6325)	2



Продолжение таблицы 6

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
109	60779	Шпллинт игольчатый 3,2x60.016 DIN 11024E	3
110	3330	Винт М 6-6gx20.66.016 ГОСТ 17475-80 (DIN 965)	4
111	71867	Винт М 5-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	4
112	4303	Гайка М 5-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
113	4201	Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	4
114	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11x34x3)	4
115	60552	Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5x44x4)	1
116	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)	4
	1438	Наушники противошумные	1


Таблица 7 – Перечень запчастей к резчику CS-3215E с электродвигателем АИР 132 М2

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
1	71459	Рама CS3213-М.100	1
2	71451	Моторама CS3213-М.010	1
3	40635	Водило CS18.42.000	1
4	71484	Шпиндель CS3213-М.300	1
5	71490	Кожух инструмента CS3213-М.400	1
6	71494	Корпус CS3213-М.410	1
7	12100	Прижим CS18.25.200	1
8	71480	Винт CS3213-М.220	1
9	71482	Тяга CS3213-М.230	1
10	71478	Рычаг CS3213-М.210	1
12	71454	Ограждение планшайбы CS3213-М.020	1
13	71498	Прижим CS3215Е-М.010	2
14	40644	Указатель CS18.46.000	1
15	40645	Каркас CS18.46.100	1
16	4655	Бак 146М.11.100A	1
17	12068	Кронштейн CS18.03.200	1
18	81405	Кронштейн CS913.250	1
19	12088	Тросик CS18.23.500	1
20	71852	Кронштейн CS1810Е.002	1
21	71857	Блок управления 11 кВт БУ11-МР.000	1
22	71447	Ограждение передачи CS3213-М.001	1
23	71496	Шкив CS3215Е-М.001	1
25	71853	Шайба CS3213-М.005	2
26	1077	Трубка медицинская ПВХ Ду8х2 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,8м
27	71491	Крышка CS3213-М.401	1
28	1098	Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	1,3м
29	1098	Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,014м
30	12096	Брызговик CS18.25.002	1
31	12124	Форсунка CS18.30.004	2
32	12118	Указатель CS18.29.004	1
33	12827	Ось CS18.34.002	1
34	40631	Планка CS18.34.006	1
35	5732	Болт CSP2.00.030	1
36	71474	Шайба CS3213-М.201	1
37	71475	Лимб CS3213-М.202	1
38	71506	Табличка "Шкала" CS3213-М.203	1
39	18544	Ключ CS18.00.001	2
40	12122	Ремень (доработка) CS18.30.002	1



Продолжение таблицы 7

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
41	12123	Ремень (доработка) CS18.30.003	1
43	71485	Вал CS3213-M.301	1
44	71486	Шкив CS3213-M.302	1
45	71487	Планшайба внутренняя CS3213-M.303	2
46	71488	Планшайба наружная CS3213-M.304	2
47	71489	Втулка CS3213-M.305	1
49	3860	Электродвигатель АИР 132 М2 (АД 132 М2) IM1081, N=11кВт, n=3000об/мин	1
51	3386	Ремень клиновой AV10x1025La, Gates 6221 (XPZ 1013)	5
52	71823	Силовой разъем PCE "Twist" 2242-6 (3P+E 32A 400V IP67)	1
53	81297	Рукоять руля с/х "Буран" код 110300011	2
54	71502	Колесо 280x70-SLS Code No 50-053 "КАМА"	2
55	60668	Колесо L-200x50-MLS Code No A-B01-200	2
56	3383	Колесо 50x20-MMB Code No 21-123 "КАМА"	1
57	3387	Ролик ст/подъемника с кронштейн. 2105-6101250	1
58	3385	Пружина 51-1106175	1
59	4030	Хомут FRS PLUS 25-30 FISHER	1
60	3277	Тройник обратки 2108 (группа И220) металлический D8 (наружн.)	1
61	3331	Втулка 2103-1308030	4
62	3336	Кронштейн крепления привода акселератора 2101-2107	2
63	3375	Гайка 120-3103018 (M20x1,5-6H.8.016)	1
64	3376	Гайка 120-3103019 (M20x1,5LH-6H.8.016)	1
65	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204	2
66	71503	Корпусной подшипниковый узел UCFL 206	1
67	71504	Корпусной подшипниковый узел UCP-208	2
68	3774	Шпонка 10x8x50 ГОСТ 23360-78	3
69	52800	Кольцо А 30x1,5 DIN 471	1
70	3736	Болт M 6-6gx16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
71	3999	Болт M 6-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
72	3368	Болт M 8-6gx16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	5
73	3360	Болт M10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	9
74	4013	Болт M10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4
75	4023	Болт M10-6gx45.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
76	4037	Болт M12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6
77	3991	Болт M12-6gx45.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6
78	52685	Болт M12-6gx90.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 933)	2
79	3366	Болт M12-6gx120.88.016 DIN 933	2
80	14778	Винт M 4-6gx12.66.016 ГОСТ 1491-80 (DIN 84)	2
81	60812	Винт M 6-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	10
83	35843	Винт саморез 2,9x6,5 Zn DIN 7982	3
84	3354	Винт саморез LI-16, 4,2x16 DIN 968	4
85	4366	Гайка M 4-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2
86	4304	Гайка M 6-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
88	4300	Гайка M10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	14
89	4301	Гайка M12-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	8
90	5079	Гайка M 6-6H.8.016 ГОСТ 11860-85 (DIN 1587)	1
91	4302	Гайка-барашек M 6-6H.6.016 DIN 315	2
92	4312	Гайка-барашек M 8-6H.6.016 DIN 315	6
93	4251	Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	1
94	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	4



Продолжение таблицы 7

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
95	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	12
96	4253	Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	8
97	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
99	4212	Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	10
100	2804	Шайба 12.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
101	4200	Шайба 4.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
102	4208	Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	3
103	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	10
104	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	11
105	4204	Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	12
106	4205	Шайба 14.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
107	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
108	71505	Штифт 10м6х30 ГОСТ 24296-93 (DIN 6325)	2
109	60779	Шплинт игольчатый 3,2x60.016 DIN 11024E	3
110	3330	Винт М 6-6gx20.66.016 ГОСТ 17475-80 (DIN 965)	4
111	71867	Винт М 5-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	4
112	4303	Гайка М 5-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
113	4201	Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	4
114	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11x34x3)	4
115	60552	Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5x44x4)	1
116	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)	4
	1438	Наушники противошумные	1